

# 木製つまみへの交換の方法. HFSA-01

## How to change the Knobs by yourself

1. 爪でキャップを取り外します  
Take off the Cap by nail



2. 中のナットを工具で緩めます  
Loose the nut by tool




3. プラスティックつまみが取れます  
Then take off the plastic knob



4. Lレンチを木製つまみにセットします  
Set the L-wrench on wood knob



5 つまみを入れてLレンチでビスを締めます  
Place the wood knob and fix the screw by L-wrench



パネルとつまみの間に  
スペースを取ってください

Keep a small space between  
the panel and knob.



木製のサイドウッドと木製のつまみは同じ仕上げの無垢マホガニー材です。

Side wood ornament and wood knobs are same solid mahogany and same finish.

**Aurorasound**